

RAF R.5350



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, καθώς ενδέχεται να προκύψει κίνδυνος σε εσφαλμένες λειτουργίες.

1. Μην βυθίζετε το περίβλημα σε νερό και μην ξεπλένετε κάτω από τη βρύση λόγω των ηλεκτρονικών και θερμαντικών εξαρτημάτων.
2. Αποφύγετε την είσοδο υγρού στη συσκευή για να εμποδίσετε πιθανή ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα.
3. Φυλάσσετε όλα τα συστατικά τροφίμων στο καλάθι για να αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή από τα θερμαντικά στοιχεία.
4. Μην καλύπτετε την είσοδο αέρα ή την έξοδο αέρα όταν λειτουργεί η συσκευή.
5. Μην γεμίζετε τον κάδο με λάδι, καθώς μπορεί να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
6. Μην αγγίζετε το εσωτερικό της συσκευής ενώ λειτουργεί.
7. Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή ταιριάζει στην τοπική τάση δικτύου.
8. Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται πάνω από την άκρη του πάγκου του τραπεζιού ή να αγγίζετε ζεστές επιφάνειες.
9. Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά.

10. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες.
11. Μην συνδέετε τη συσκευή σε εξωτερικό χρονοδιακόπτη.
12. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως τραπεζομάντιλο ή κουρτίνα.
13. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε τοίχο ή σε άλλη συσκευή. Αφήστε τουλάχιστον 10 εκατοστά ελεύθερου χώρου στο πίσω μέρος και στις πλευρές και 10 εκατοστά ελεύθερο χώρο πάνω από τη συσκευή.
14. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω από τη συσκευή. 15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλο σκοπό από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
16. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
17. Κατά το τηγάνισμα με ζεστό αέρα, ο καυτός ατμός απελευθερώνεται μέσω των ανοιγμάτων εξόδου αέρα. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπό σας σε ασφαλή απόσταση από τον ατμό και από τα ανοίγματα εξόδου αέρα.
18. Προσέχετε τον ζεστό ατμό και τον αέρα όταν αφαιρείτε τον κάδο από τη συσκευή.
19. Εάν δείτε μαύρο καπνό να βγαίνει από τη συσκευή, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή, περιμένετε να σταματήσει η εκπομπή καπνού προτού αφαιρέσετε τον κάδο από τη συσκευή.
20. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε οριζόντια, ομοιόμορφη και σταθερή επιφάνεια.

21. Η χρήση αξεσουάρ δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή της συσκευής, καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
22. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για ασφαλή χρήση σε περιβάλλοντα όπως κουζίνες προσωπικού, αγροκτήματα, μοτέλ και άλλα μη οικιστικά περιβάλλοντα.
23. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα ενώ δεν τη χρησιμοποιείτε. Η συσκευή χρειάζεται περίπου 30 λεπτά για να κρυώσει, πριν την καθαρίσετε με ασφάλεια.
24. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για το ασφάλεια.
25. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή ένα παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
26. Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
27. Η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειριστηρίου.

ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



- A: Κάδος
- B: Χειρολαβή κάδου
- C: Είσοδος αέρα
- D: Ένδειξη ώρας
- E: Κουμπιά ώρας
- F: Λυχνία ένδειξης ελέγχου θερμοκρασίας
- G: Κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας
- H: Παράθυρα εξαερισμού

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα αυτοκόλλητα ή τις ετικέτες.
 2. Καθαρίστε τον κάδο με ζεστό, σαπουνόνερο και μετά ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά. Μην βυθίζετε την κύρια μονάδα σε νερό ή άλλο υγρό.
 3. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή λειαντικά απορρυπαντικά καθαρισμού ή καθαριστικά για να καθαρίσετε τη φριτέζα αέρα ή τα αξεσουάρ της, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
 4. Σκουπίστε μέσα και έξω από τη συσκευή με ένα μαλακό, υγρό πανί και στεγνώστε καλά.
 5. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, οριζόντια και ομοιόμορφη επιφάνεια.
 6. Προειδοποίηση: Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μη-ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη φριτέζα για πρώτη φορά, ενδέχεται να εκπέμπεται ελαφρός καπνός ή οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό και σύντομα θα υποχωρήσει.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Συνδέστε και ενεργοποιήστε τη φριτέζα στην παροχή ρεύματος.
- Προθερμάνετε τη φριτέζα αέρα για 3-5 λεπτά χρησιμοποιώντας τους χρονοδιακόπτες ελέγχου και θερμοκρασίας. Η ενδεικτική λυχνία ισχύος και το φως θέρμανσης ανάβουν, μόλις φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία, η ενδεικτική λυχνία θερμότητας θα σβήσει αυτόματα.
- Τραβήξτε προσεκτικά τον κάδο από τη φριτέζα. Τοποθετήστε τον σε μια επίπεδη, σταθερή, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Τοποθετήστε τα συστατικά στον αντικολλητικό κάδο μαγειρέματος και, στη συνέχεια, σύρετέ το πίσω στη φριτέζα.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον εσωτερικό κάδο χωρίς το καλάθι. Μην αγγίζετε το τηγάνι κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη χρήση, καθώς ζεσταίνεται πολύ. Κρατήστε τον κάδο μόνο από τη λαβή.
- Γυρίστε το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας στην επιθυμητή θερμοκρασία.
- Προσδιορίστε τον απαιτούμενο χρόνο μαγειρέματος για τα συστατικά στην απαιτούμενη ρύθμιση.
- Η λυχνία λειτουργίας και η λυχνία θέρμανσης ανάβουν.
- Ο χρονοδιακόπτης αρχίζει να μετράει τον καθορισμένο χρόνο μαγειρέματος.
- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τηγανίσματος αέρα, η λυχνία θέρμανσης ανάβει και σβήνει κατά καιρούς. Αυτό υποδηλώνει ότι το θερμαντικό στοιχείο είναι ενεργοποιημένο και απενεργοποιημένο για να διατηρήσει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
- Ορισμένα συστατικά απαιτούν ανακίνηση κατά τη διάρκεια του χρόνου μαγειρέματος, τραβήξτε τον κάδο από τη συσκευή από τη λαβή και ανακινήστε τον. Στη συνέχεια σύρετέ τον πίσω στην κύρια μονάδα.
- Προσοχή: Μην πατάτε το κουμπί της λαβής κατά την ανακίνηση

- Όταν ακούτε τον ήχο του χρονοδιακόπτη, ο καθορισμένος χρόνος μαγειρέματος έχει παρέλθει. Τραβήξτε τον κάδο από τη συσκευή και τοποθετήστε το στη θήκη ανθεκτική στη θερμότητα. Σημείωση: Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη συσκευή με μη αυτόματο τρόπο. Αυτό μπορεί να γίνει περιστρέφοντας το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας στο 0.
- Ελέγξτε εάν το φαγητό είναι έτοιμο.
- Εάν το φαγητό δεν είναι ακόμα έτοιμο, απλώς σύρετε τον κάδο πίσω στη συσκευή και ρυθμίστε το χρονόμετρο σε λίγα επιπλέον λεπτά.
- Για να αφαιρέσετε μικρά συστατικά (π.χ. πατάτες), πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του κάδου και σηκώστε τον κάδο από την θήκη του. Μην γυρίσετε τον κάδο, διαφορετικά, το λάδι που συλλέγεται στο κάτω μέρος του κάδου θα διαρρεύσει στα συστατικά. Ο κάδος και τα συστατικά είναι ζεστά μετά το τηγάνισμα με ζεστό αέρα. Ανάλογα με τον τύπο των συστατικών της φριτέζας, μπορεί να διαφύγει ατμός από τον κάδο.
- Αδειάστε τον κάδο σε ένα μπολ ή σε ένα πιάτο. Σημείωση: Για να αφαιρέσετε μεγάλα ή εύθραυστα συστατικά, σηκώστε τα συστατικά από τον κάδο με ειδικές λαβίδες.
- Όταν μια παρτίδα συστατικών είναι έτοιμη, η φριτέζα είναι αμέσως έτοιμη για την προετοιμασία μιας άλλης παρτίδας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
- Πριν τον καθαρισμό, αφαιρέστε το φιν από το τροφοδοτικό.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει κρυώσει εντελώς πριν από τον καθαρισμό.
- Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί.
- Καθαρίστε τον κάδο και την θήκη του με ζεστό, σαπουνόνερο και μετά ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην βυθίζετε την κύρια μονάδα σε νερό ή άλλο υγρό. Συμβουλή: Εάν το μαγειρεμένο φαγητό έχει κολλήσει στον κάδο ή στο κάτω μέρος της θήκης του, γεμίστε τον με ζεστό νερό και με λίγο καθαριστικό υγρό. Βάλτε τον κάδο στη θήκη του και αφήστε τα να μουλιάσουν για περίπου 10 λεπτά. Σημείωση: Ο κάδος και η θήκη του είναι αδιάβροχο. • Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή λειαντικά απορρυπαντικά καθαρισμού ή καθαριστικά για να καθαρίσετε τη φριτέζα αέρα ή τα αξεσουάρ της, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι στεγνά πριν από την αποθήκευση.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό κουτί ή σε καθαρό, στεγνό μέρος.
- Μην αποθηκεύετε ποτέ τη συσκευή ενώ είναι ακόμα υγρή ή βρώμικη.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Πρόβλημα ► Πιθανή αιτία ► Λύση

Το AIR FRYER δεν λειτουργεί. 1)Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη. 2)Τοποθετήστε το φινιρίσμα σε μια γειωμένη πρίζα.

Τα τρόφιμα που τηγανίζονται με το AIR FRYER δεν ψήνονται. 1)Η ποσότητα φαγητού στο καλάθι είναι πάρα πολλή. 2)Βάλτε μικρότερες παρτίδες τροφίμων στο καλάθι.

Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή. 1)Ανέβασμα ελέγχου θερμοκρασίας στο απαιτούμενο.

Το φαγητό τηγανίζεται ανομοιόμορφα στο AIR FRYER. 1)Ορισμένοι τύποι τροφίμων πρέπει να ανακινούνται στα μισά του χρόνου μαγειρέματος. 2)Το φαγητό που βρίσκεται το ένα πάνω στο άλλο (π.χ. πατάτες) πρέπει να ανακινείται στα μισά του χρόνου μαγειρέματος.

Τα τηγανητά σνακ δεν είναι τραγανά όταν βγαίνουν από το AIR FRYER. 1)Χρησιμοποιήθηκε εσφαλμένος τύπος τροφίμων.

Δεν μπορώ να σύρω το ταψί / καλάθι στη συσκευή. 1)Το καλάθι είναι υπερφορτωμένο. 2)Μην γεμίζετε το καλάθι πέρα από την ένδειξη MAX.

Το καλάθι δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στο ταψί. 1)Σπρώξτε το καλάθι προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. 2)Λευκός καπνός βγαίνει από τη συσκευή.

Χρησιμοποιήθηκε τροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι. 1)Προστέθηκε λάδι στο φαγητό. 2)Μην χρησιμοποιείτε ομάδες τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι και μην προσθέτετε επιπλέον λάδι που δεν απαιτείται. Ένα Air Fryer χρησιμοποιεί τεχνολογία όπου απαιτείται χαμηλό ή καθόλου λάδι.

Το ταψί εξακολουθεί να περιέχει υπολείμματα λίπους από προηγούμενη χρήση. 1)Ο λευκός καπνός προκαλείται από τη θέρμανση του λίπους στο τηγάνι. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει σωστά.

***ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ** Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.